



**DENKT AN MORGEN.**

# STELLPLÄTZE

Wichtig für Ihre Planung

[www.edg.de](http://www.edg.de)

## STELLPLATZPLANUNG

Wie viele Personen werden zukünftig hier wohnen oder arbeiten?

Der Behälterstellplatz muss lt. Abfallsatzung der Stadt Dortmund innerhalb von 15 m bis zum nächstmöglichen Standort des Sammelfahrzeuges angelegt werden, ebenerdig und beleuchtet sein.

Bei gemischt genutzten Grundstücken (gewerblich und privat) bieten wir Ihnen individuelle Lösungen.

### Behältergrößen in Liter

Restabfalltonne	60	80	120	240	1.100	2.500	5.000
Biotonne	-	80	120	240	-	-	-
Wertstofftonne	-	-	120	240	1.100	-	-
Papiertonne	-	-	120	240	1.100	-	-

Stellplätze und Transportwege sind in verkehrssicherem Zustand und sauber zu halten sowie vor der Leerung von Schnee und Glätte zu befreien!

## ABFALLBEHÄLTERVOLUMEN

Bei Wohngrundstücken richtet sich das Restabfallvolumen nach der gemeldeten Anzahl der Bewohner. Laut Abfallsatzung der Stadt Dortmund wird ein Restabfallvolumen von:

- 30 Liter pro Person und Woche
- 20 Liter pro Person und Woche
- 15 Liter pro Person und Woche (auf begründeten Antrag; Voraussetzung: Alle Verwertungswege werden genutzt und aus schließlich 4-wöchentliche Restabfallleerung)

zur Verfügung gestellt.



## BEHÄLTERMAßE (Höhe, Breite, Länge in cm)

Behältermaße in cm	Höhe	Breite	Länge	Stellplatzgröße in cm je Behälter*
60 l Behälter	94	42	52	80 x 80
80 l Behälter	94	45	51	
120 l Behälter	93	45	55	
240 l Behälter	106	58	71	80 x 90
1.100 l Behälter	113	137	109	150 x 150

\* außerhalb von Gebäuden

### Transportwege außerhalb von Gebäuden

- müssen eine Mindestbreite von 1,5 m haben, höhengleich an den Stellplatz angrenzen und einen ebenen Untergrund (Asphalt, o. ä.) haben.
- dürfen nicht durch eine oder mehrere Stufen, Schwellen, Rinnen, Einfassungen o. ä. unterbrochen sein.
- dürfen nur ein Gefälle aufweisen, das bei Behältern mit einem Fassungsvermögen von 60 bis 240 Litern weniger als 12,5 % und bei Behältern von 1.100 Litern weniger als 3 % beträgt.

- die durch Türen/Tore führen, müssen geeignete Feststellvorrichtungen haben.
- Behälterschränke nach DIN EN 15132 sind zulässig.

### Stellplätze und Transportwege innerhalb von Gebäuden

Ist eine Aufstellung von Behältern außerhalb des Gebäudes nicht möglich, dürfen diese in Kellern aufgestellt werden. Voraussetzung: Ein geeigneter Aufzug oder die Zufahrt für Sammelfahrzeuge auf Standortebene ist gewährleistet.

## Weitere Fragen?

Sie erreichen unseren Kundenservice von Mo.–Do. in der Zeit von 07.00–17.00 Uhr und Fr. von 07.00–16.00 Uhr unter **0231 9111.111**.

EDG Entsorgung Dortmund GmbH  
Kundencenter  
Dechenstraße 13  
44147 Dortmund  
T 0231 9111.111  
F 0231 9111.555  
info@edg.de

## Öffnungszeiten

Mo.–Do. 07.00–17.00 Uhr  
Fr. 07.00–16.00 Uhr